



## Dry Wypes

### Sistema de Toallitas Desechables

El sistema Dry Wypes le permite preparar toallitas desechables para la limpieza y desinfección de superficies en combinación con el limpiador o el desinfectante a su elección.

#### Versátil

- Se puede aplicar junto con cualquier producto de la gama de desinfectantes, higienizantes y limpiadores de Diversey
- Toallitas aptas para ser aplicadas sobre todas las superficies duras no porosas que se indican en la etiqueta
- El cubo puede ser reutilizado rellenándose con Dry Wypes Refill.

#### Efectivo

- Bayetas especialmente tratadas compatibles con todos los productos químicos y desinfectantes
- La alta calidad de sus fibras le proporcionan una gran capacidad para recoger polvo, suciedad y eliminar manchas
- Bayetas individuales en un sistema cerrado reducen el riesgo potencial ocasionado por contaminaciones cruzadas, salpicaduras y derrames.

#### Eficiente

- Permite dispensar bayetas limpiadoras-desinfectantes de manera individual. No es necesario escurrir
- Su sistema cerrado permite usar las bayetas a lo largo de los diferentes turnos, ahorrando tiempo y dinero
- Ayuda a reducir los residuos químicos, asegurando la prehumectación exacta en cada bayeta
- Ideal para centros donde no hay instalación de lavandería

#### Diseñado para

- Sanidad
- Centros Educativos
- Retail
- Empresas de Limpieza
- Centros Públicos
- Hoteles





# Dry Wypes

## Dry Wypes Sistema de Toallitas Desechables

- Asegúrese de que el sistema de toallitas desechables Diversey Dry Wypes sea compatible con el tipo deseado de solución química a aplicar. Lea la Ficha de Datos de Seguridad del producto (FDS) y haga una prueba de compatibilidad entre las toallitas y el producto químico.
- Consulte su FDS para comprender cualquier peligro relacionado con la solución química y su uso. Siga las recomendaciones de la FDS y utilice el equipo de protección apropiado.
- Lea la etiqueta con toda la información sobre la solución química agregada. Rellene la etiqueta con toda la información relacionada con la solución de producto químico.
- Vierta lentamente dentro del cubo la solución química sobre la parte superior del rollo a la concentración deseada. Utilice aproximadamente entre 1,5 – 1,8 litros de solución. La variación en la cantidad de solución aplicada dependerá del nivel deseado de saturación.
- Haga pasar el extremo primera toallita desde el CENTRO del rollo a través de la abertura de la tapa. Cierre la tapa cada vez que saque una toallita.
- Las toallitas desechables Dry Wypes están fabricadas en fibra de poliuretano, la cual le confiere una especial resistencia además de un mínimo desprendimiento de partículas.
- Las toallitas Dry Wypes son muy fáciles de extraer y cambiar cuando se agota un rollo.

### Datos Técnicos

Color	Blanco	Tamaño	30.5 x 26.7 cm
Composición	Fibra de poliuretano	Gramaje	35gr/m2

### Descripción

### Formato de venta

### Códigos

Dry Wypes Sistema de Toallitas desechables	6 x 125 pc	7523544
Dry Wypes Sistema de Toallitas desechables Recambio	6 x 125 pc	7523545



SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE MEDICINA PREVENTIVA,  
SALUD PÚBLICA E HIGIENE